

## BROCK HD 8302 RD, HD 8201 RD– fén na vlasy

### BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A DŮLEŽITÉ POKYNY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Přístroj je určen pro domácí používání. Pokud je zařízení používáno pro komerční účely, může to být důvodem k zamítnutí případné reklamace.

1. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným použitím.
2. Produkt smí být používán pouze v interiéru. Nepoužívejte produkt pro žádný účel, který neodpovídá jeho určení.
3. Přístroj používá napětí je 220-240 V, ~50/60 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení k jedné zásuvce.
4. Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s produktem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, používat ho bez dohledu.
5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho provozem. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let, a tyto aktivity jsou prováděny pod dohledem.
6. Po dokončení fénování je nutné vyjmout napájecí kabel zásuvky. Držte jej za zástrčku a jemně jej vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel!!!
7. Nikdy nedávejte napájecí kabel, zástrčku nebo celé zařízení do vody. Nikdy nevystavujte produkt atmosférickým podmínkám, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť, atd.. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.
8. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, produkt předejte autorizovanému servisu k opravě, aby se předešlo nebezpečným situacím.
9. Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl, byl poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se opravit poškozený výrobek sami, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Vždy předejte poškozené zařízení autorizovanému servisu k opravě. Veškeré opravy mohou být provedeny pouze autorizovaným servisem. Špatně provedená oprava může uživatele vystavit nebezpečným situacím.
10. Nikdy neumísťujte výrobek na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je elektrická trouba nebo plynový sporák.
11. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých látek.
12. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo skříňky ani aby se dotýkal horkých povrchů.
13. Nikdy nenechte výrobek připojený k elektrickému proudu bez dozoru. I když fénování přerušíte na krátkou dobu, vypněte přístroj a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
14. Pro poskytnutí dodatečné ochrany se doporučuje nainstalovat zařízení s proudovým chráničem (RCD) do napájecího obvodu s reziduálním proudem ne více než 30 mA. V této věci kontaktujte profesionálního elektrikáře.
15. Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody, například pod sprchou, ve vaně nebo nad umyvadlem naplněným vodou.



16. Pokud používáte přístroj v koupelně, vždy pak vyjměte zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

17. Nedovolte, aby se přístroj nebo síťový adaptér namočily. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě odpojte napájecí zásuvku nebo síťový adaptér ze zásuvky. Pokud je přístroj pod proudem,

nedávejte ruce do vody, nedotýkejte se vody. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem před dalším použitím.

18. Nedotýkejte se přístroje nebo síťového adaptéru mokřými rukama.
19. Přístroj musí být po každém použití vypnut.
20. Neponechávejte přístroj připojený do zásuvky nebo zdroji napájení bez dozoru.
21. Přístroj není navržen k použití s externími časovači nebo samostatným dálkovým ovládacím systémem.
22. Udržujte přístroj mimo dosah dětí. Používání přístrojů dětmi musí být pod dohledem dospělých.
23. Napájecí kabel by neměl přicházet do kontaktu s horkými částmi přístroje a neměl by být umístěn poblíž jiných zdrojů tepla.
24. Nenamotávejte elektrický kabel kolem přístroje.
25. Nepoužívejte ostré předměty k odstraňování prachu nebo cizích těles zevnitř přístroje.
26. Nepoužívejte venku nebo tam, kde se používají aerosoly nebo kde se podává kyslík.
27. Nezakrývejte přístroj nebo jeho část během používání, může to způsobit hromadění tepla uvnitř a to může způsobit poškození nebo požár.
28. Lak na vlasy obsahuje hořlavé látky. Nepoužívejte jej při používání přístroje.
29. Nepoužívejte přístroj na osobách, které spí.
30. Přístroj lze napájet pouze napětím uvedeným na obalu.
31. Během provozu nepokládejte přístroj na mokré povrchy nebo na oblečení.
32. Po použití přístroje jej vypněte, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a počkejte, než se přístroj ochladí.
33. Vždy před použitím příslušenství přístroje zajistěte, že je suché jak zvenčí, tak zevnitř.
34. Neblokuje v jakémkoli směru vstupu a výstupu vzduchu, např. vlasy.
35. Nenechte foukat horký proud vzduchu na napájecí kabel.
36. Nenechte foukat horký vzduch směrem k očím nebo jiným citlivým oblastem.

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Horní tlačítko s motivem sněhové vločky: pokud jej přidržíte, vypne se ohřívání vzduchu a fén začne foukat vzduch, který bude mít po ochlazení topného tělesa teplotu podobnou, jako okolní vzduch.

Prostřední přepínač ovládá ohřev vzduchu ve 3 polohách 1 nejnižší až 3 nejvyšší.

Spodní přepínač ovládá větrák – buď v poloze 0 = vypnuto, malý větrák znamená nižší rychlost, větší větrák pak vyšší rychlost foukání proudu vzduchu

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte mřížku vstupního krytu od odpadlých vlasů nebo prachu.

Špinavý povrch přístroje čistěte vlhkým měkkým hadříkem, poté setřete do sucha. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

Zabraňte tomu, aby dovnitř přístroje vnikla jakákoliv tekutina.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 1800-2200W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat

zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)