

BROCK UTB 200 – hubice k vysavači

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Opatrně vybalte výrobek a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalu dříve, než najdete všechny části výrobku.
- 2) Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby s fyzickým nebo mentálním postižením nebo nezkušené osoby, pokud nejsou řádně proškoleny a poučeny o bezpečném používání spotřebiče nebo pokud na ně nebude řádně dohlížet kvalifikovaná osoba, která má odpovědnost za jejich bezpečnost.
- 3) Za žádných okolností neopravujte nebo neupravujte výrobek sami. Veškeré opravy a seřízení svěřte odbornému servisu. Pokud tak neučiníte, záruka zaniká.
- 4) Nevystavujte výrobek extrémnímu teplu, přímému slunečnímu záření nebo nadměrné vlhkosti.
- 5) Neumisťujte výrobek do blízkosti topidel, otevřeného ohně nebo jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 6) Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte v komerčním či průmyslovém prostředí nebo venku!
- 7) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 8) Nepolévejte výrobek vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Neponořujte výrobek do vody nebo jiné kapaliny.
- 9) Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je výrobek používán v blízkosti dětí. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- 10) Vysávání níže uvedených předmětů může poškodit váš spotřebič nebo způsobit zranění obsluhující osobě:
 - mokré podlahy, voda nebo jiné tekutiny,
 - jakýkoli druh ostrých předmětů, jako je rozbité sklo nebo keramika, jehly, špendlíky atd.
 - hořící cigarety nebo doutnající uhlíky, zápalky nebo hořlavé či těkavé kapaliny (např. benzín, ředidla atd.)
 - mouka, cement, omítka (např. prach z dřev vyvrtaných ve stěnách)
- 11) Nevysávejte velké kusy papíru nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se vysavač zablokuje, vypněte jej, vyjměte napájecí kabel ze zásuvky a vyčistěte trubici a hadici.
- 12) Nepřikládejte si hubici na oči nebo uši.
- 13) Nikdy se nepokoušejte vkládat prsty nebo jiné cizí předměty do hubice, když je vysavač v provozu!
- 14) Vysáváním některých typů podlah nebo dlaždic může vzniknout náboj statické elektřiny, který není pro uživatele nebezpečný.
- 15) Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče nebo jeho příslušenství. Mezi takové škody patří znehodnocení potravin, zranění, popáleniny, opaření, požár atd.

ÚVOD

Tato hubice je univerzální a lze ji použít s rozměry hadice jakéhokoli domácího vysavače. Hubice zvyšuje účinnost vysávání a zefektivňuje čištění koberec a podlahových krytin. Vzduchem poháněný rotační kartáč klepe na koberec, aby uvolnil a odstranil hluboce usazené nečistoty a omladil váš koberec. Pomocí hubice lze vysát nečistoty, které by jinak standardním vysáváním nebylo možné odstranit nebo by to bylo velmi náročné.

Rotační kartáč velmi účinně odstraňuje:

- šlápoty
- vlasy
- zvířecí srst

- nitě

POPIS



- 1 Utahovací šroub
- 2 Plastový pant
- 3 Odklápěcí kryt
- 4 Přední kolečko
- 5 Zadní kolečko

- 6 Kryt
- 7 Zámek krytu rotoru
- 8 Rotační kartáč
- 9 Zámek odklápěcího krytu

SESTAVENÍ VÝROBKU

Univerzální hubici nasadíte obvyklým způsobem na sací hadici nebo trubici vysavače a pevně utáhněte utahovacím šroubem 1 (ve směru hodinových ručiček). A je hotovo. Povoláním utahovacího šroubu 1 hubici uvolníte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor

Před čištěním vždy odpojte hubici od vysavače.

Aby nedocházelo k zanášení hubice (chlupy, nitěmi, zvířecími chlupy apod.), je nutné ji pravidelně čistit a zabránit tak snížení jeho účinnosti. Pokud je silně ucpaná, může dojít k poškození motoru vysavače přehřátím!

Hubici je nutné pravidelně čistit ve dvou bodech.

Prostor turbo kartáče:

Oběma rukama otevřete odklápěcí kryt turbokartáče 3 v jeho spodní části posunutím zámků 9 ve směru šipek (viz obrázek) a důkladně vyčistěte vnitřní prostor sací hlavy a odstraňte nečistoty z rotačního kartáče 8.



Prostor rotoru:

Současně posuňte oba zámky 7 krytu rotoru 6 ve spodní části hubice směrem k sobě, otevřete prostor rotoru a důkladně vyčistěte.

Pozor

Pokud je nutné k čištění rotačního kartáče použít nůžky, buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili štětiny kartáče.

K čištění vnějších částí výrobku použijte měkký hadřík namočený ve vlažné vodě. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla, protože by mohly poškodit povrch výrobku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro vysavače s příkonem od 1000W

Pro průměr vakuové hadice 25 – 37 mm

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at