

BROCK HMB 3009 WH – ruční mixér

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Tento výrobek nesmí používat děti.
2. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
3. Udržujte produkt a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
4. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
5. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití jako kuchyňský mixér a není určen pro profesionální použití.
6. Nebezpečí zranění: Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben. Nepoužívejte zařízení nesprávným způsobem.
7. Nedovolte, aby tělo motoru přišlo do styku s vodou nebo jinými kapalinami a nedávejte jej do myčky nádobí. Pokud nedopatřením zvlhne nebo se ponoří do kapaliny, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky a pečlivě jej osušte. Zajistěte, aby do něj nevnikla žádná kapalina.
8. Před montáží, demontáží a čištěním spotřebiče a na konci jeho používání vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
9. Před uvedením do provozu se ujistěte, že příslušenství je na spotřebiči správně namontováno.
10. Při míchání horkých tekutin dávejte pozor na možnost potřísnění, které by mohlo způsobit popáleniny.
11. Nepoužívejte přístroj k míchání vroucích tekutin.
12. Nepoužívejte výrobek na prázdko.
13. K napájení produktu nepoužívejte adaptéry a/nebo prodlužovací kabely.
14. Po odstranění obalu se přesvědčte o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis. Obalové prvky (plastové sáčky, polystyrenová pěna, hřebíky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí jako potenciální zdroje nebezpečí. Zlikvidujte je podle platných předpisů.
15. Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
16. Nedotýkejte se spotřebiče a nepoužívejte jej mokřkýma rukama.
17. Při přemísťování spotřebiče nebo při odpojování ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, ale pouze za zástrčku.
18. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně umístěn a že není v kontaktu s horkými částmi nebo ostrými hranami, neomotává se kolem spotřebiče, není zkroucený a nezamotává se, aby spotřebič nespadl.
19. Nepokládejte na kabel těžké předměty a nepokládejte ho do blízkosti zdrojů tepla. Mohlo by dojít k poškození kabelu.
20. Pokud není mixér v provozu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
21. Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
22. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí.
23. Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že je příslušenství správně namontováno.
24. Před každým použitím zkontrolujte, zda je spotřebič v dobrém stavu a zda není poškozen napájecí kabel
25. Před zahájením údržby a čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
26. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ho venku, ani jej venku neskladujte, nesmí přijít do kontaktu s vlivou počasí.
27. Umístěte spotřebič mimo nádoby s kapalinami (např. dřezy atd.), abyste zabránili styku se stříkající nebo padající vodou.
28. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze snadno odpojit.
29. Nepoužívejte v blízkosti přístroje sprejové rozprašovače (např. insekticidy, laky na vlasy atd.), mohou způsobit poškození krytu.

30. V případě neobvyklých situací spotřebič okamžitě vypněte, odpojte ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
31. Nepoužívejte toto zařízení připojené k externímu časovači, samostatnému systému dálkového ovládnání, časovači nebo jinému zařízení, které jej může automaticky zapnout.
32. Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky nebo poškozené kabely.
33. Při odpojování ze zásuvky ji pevně držte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
34. Nepřipevňujte bezpečnostní spínače lepicí páskou, hrozí nebezpečí požáru.
35. Je absolutně zakázáno zařízení rozebírat nebo opravovat z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
36. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu.
37. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů.
38. Nevkládejte předměty do štěrbin spotřebiče.
39. Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí je správné, jak je uvedeno na výrobním štítku, a že systém odpovídá platným předpisům.
40. Nedotýkejte se napájecího kabelu, zástrčky a zásuvky vlhkýma rukama.
41. Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než pro které byl vyroben.
42. Pokud je kabel poškozený, přístroj nepoužívejte. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo jakémukoli riziku.
43. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
44. Při manipulaci s hnětacími háčky nebo šlehacími metlami při všech operacích včetně čištění spotřebiče je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.
45. Pokud je mixér ponechán bez dozoru a před sestavením, rozebráním a čištěním, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
46. Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se k pohyblivým částem, když pracují, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě.
47. Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým vlivům (slunce, déšť atd.).
48. Nedodržení těchto pokynů nebo nesprávné použití výrobku může vést ke zranění.
49. Pokud se háčky nebo metly zasekávají, **ODPOJTE SPOTŘEBIČ**, než odeberete přísady, které se zasekávají. Použijte dřevěnou špachtli.
50. Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty do nádoby, když je spotřebič v provozu.
51. Když skončíte, odpojte produkt od elektrické sítě.
52. Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
53. Nemyjte tělo motoru ani příslušenství v myčce na nádobí. Neponořujte do vody.
54. Poznámka: Jednotka nesmí být v provozu déle než jednu minutu v kuse. Po každém provozním cyklu nechte spotřebič alespoň 3 minuty odpočinout.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. rukojeť
2. turbo rychlost
3. ovladač rychlosti
4. tlačítko pro vysunutí příslušenství
5. šlehací metly
6. miska
7. hnětací háčky na těsto
8. základna
9. tlačítko odklopení těla mixéru
10. držák těla mixéru

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Ruční mixér lze používat ručně nebo s přiloženou mísou. Je vhodný pro šlehání/mixování vajec, krémů, sušenek a těst.

Chcete-li použít mixér s přiloženým stojanem a mísou, nejprve zasuňte tělo mixéru do držáku na základně. Zatlačte směrem dolů, abyste jej zafixovali. Chcete-li místo toho mixér vyjmout, podržte držák jednou rukou a druhou rukou zvedněte mixér z podpěry.

Před připojením šlehacích metel nebo hnětacích háčků se ujistěte, že je spotřebič vypnutý (rychlost 0), poté stiskněte tlačítko odklopení těla mixéru s jeho podpěrou a připojte metly nebo háčky k mixéru, následujícím způsobem:

Metly: zasuňte šlehací metly do příslušných otvorů na spodní straně těla mixéru, které v případě, že je mixér umístěn v základně, lícují na otvory v držáku, jimiž metly prostrčíte. Zatlačte je směrem dovnitř přístroje, dokud nezapadnou na místo.

Háčky: zasuňte hnětací háčky na těsto do příslušných otvorů na spodní straně těla mixéru, které v případě, že je mixér umístěn v základně, lícují na otvory v držáku, jimiž háčky prostrčíte. Pozor: háček, který má širší konec, patří do otvoru, do otvoru, který má vložený plastový prstenec s křížovým profilem. Háček s užším koncem patří do druhého otvoru, v němž není vložený žádný profil. Zatlačte je směrem dovnitř přístroje, dokud nezapadnou na místo.

Zasuňte zástrčku spotřebiče do elektrické zásuvky.

Použijte mixér výběrem vhodné rychlosti pomocí ovladače rychlosti - čím vyšší rychlost, tím vyšší výkon. Až bude těsto, které zpracováváte, konzistentnější, postupně zvyšujte rychlost. Potřebujete-li použít větší rychlost, můžete stisknout tlačítko turbo. Dokud jej držíte stlačené, mixér běží na turbo rychlost.

Před odejmutím šlehacích metel nebo hnětacích háčků se ujistěte, že je ovladač rychlosti v poloze 0 (vypnuto) a že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Stiskněte tlačítko pro odklopení těla mixéru a poté stiskněte tlačítko pro vysunutí příslušenství, přičemž mixér pevně držte.

Při použití mixéru se základnou je třeba mít na paměti, že je nutné v pravidelných intervalech stěrkou odstraňovat ingredience, které se lepí na stěny a dno mísy. To je samozřejmě možné provádět pouze, když je mixér vypnutý. Pokud chcete rozmixovat velké množství potravin s vysokou hustotou, doporučuje se používat ruční mixér bez základny, za použití vhodné nádoby. Po použití odpojte kabel ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání příslušenství z mixéru nemačkejte tlačítko turbo, mohlo by dojít k vážnému nebezpečí zranění.

VAROVÁNÍ: Jednotka nesmí být v provozu déle než 1 minutu v kuse. Po každém provozním cyklu nechte spotřebič alespoň 3 minuty stát.

VAROVÁNÍ: z bezpečnostních důvodů může mixér fungovat pouze tehdy, když jsou šlehací metly nebo hnětací háčky správně nainstalovány.

VAROVÁNÍ: když je mixér v provozu v základně s mísou, mísa se automaticky otáčí.

Nepokoušejte se mísou otáčet ručně za použití špachtle nebo jiného nástroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrického proudu.

Chcete-li vyjmout příslušenství (metly, háčky), ujistěte se, že je přístroj vypnutý (tzn. ovladač rychlosti je na hodnotě 0).

Stiskněte tlačítko pro vysunutí příslušenství a poté vyjměte metly nebo háčky z těla mixéru.

Příslušenství omyjte vodou s neabrazivním tekutým saponátem. Tělo mixéru čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Nikdy nedávejte tělo mixéru s motorem do vody a chraňte jej před vlhkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Doba provozu: 1 minutu zapnuto, poté na 3 minuty vypnout

Rychlosti: 5 rychlostí + turbo

Napájení: 220-240V~ 50Hz

Příkon: 300W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at