

## **BROCK CG 4050 SS, CG 4051 GY, CG 4050 RD – mlýnek na kávu**

### **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Použitím pro komerční účely porušíte záruční podmínky!

Uchovejte tento manuál pro další použití.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenes odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním.

Produkt smí být používán pouze v interiéru. Nepoužívejte produkt k žádnému účelu, který není kompatibilní s jeho určením.

Používejte pouze při napětí 230 V, ~50/60 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení k jedné elektrické zásuvce.

Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s produktem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, používat ho bez dozoru.

**VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti by si nesmí s produktem hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let, a tyto aktivity probíhají pod dozorem.

Po skončení používání produktu vždy jemně vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky, držte za zástrčku. Nikdy nevytahujte za napájecí kabel!!!

Nikdy nevkládejte napájecí kabel, zástrčku nebo celý produkt do vody. Nikdy nevystavujte produkt atmosférickým podmínkám, jako jsou přímé sluneční světlo nebo déšť, atd. Nikdy nepoužívejte produkt ve vlhku.

Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, produkt je třeba předat autorizovanému servisu k výměně, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Nikdy nepoužívejte produkt s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl nebo byl jinak poškozen, nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se o opravu vadného produktu sami, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Vadné zařízení vždy předejte autorizovanému servisu k opravě. Opravy mohou provádět pouze autorizovaní odborníci. Nesprávně provedená oprava může uživatele vystavit nebezpečí.

Nikdy nepokládejte produkt na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je elektrická trouba nebo plynový vařič.

Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých látek.

Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo se dotýkal horkých povrchů.

Nikdy nenechávejte výrobek připojený k napájecímu zdroji bez dozoru. I když je používání přerušeno na krátkou dobu, vypněte jej z elektrické sítě, odpojte napájecí kabel. Nesundávejte víko mlýnku, dokud jsou nože mlýnku v pohybu. Neprovazujte mlýnek bez zásobníku naplněného kávou.

Před mletím další dávky kávy počkejte 30 minut, aby mlýnek vychladl.

### **POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MLÝNKU**

1. Tento spotřebič je určen pouze pro mletí kávových zrn.
2. Mlýnek na kávu má kapacitu 50g. Neplněte mlýnek až po okraj.
3. Sejměte víčko mlýnku.
4. Vložte do mlýnku kávová zrna.
5. Vraťte víčko na své místo tak, aby jeho výstupek zapadl do odpovídající prohlubně na těle mlýnku.
6. Rozviňte celý napájecí kabel a zapojte jej do zásuvky.
7. Mlýnek na kávu funguje tím způsobem, že pokud chcete namlít kávu, položíte dlaň na víčko a zatlačíte jej směrem dolů. Dokud tlačíte, mlýnek mele. Jakmile uvolníte tlak, mlýnek přestane mlít.

Melte pouze v krátkých intervalech několika sekund, pak uvolněte tlak na víčko. Průhledným víčkem zkontrolujte, zda je káva umletá tak, jak potřebujete, a pokud ne, protřepejte a pokračujte v mletí v krátkých intervalech. Pokud byste mleli nepřetržitě více než 10 sekund, může se stát, že dojde ke znehodnocení kávy přílišným teplem, vznikajícím při tření, anebo k přehřátí a zničení mlýnku.

8. Jakmile dosáhnete požadované hrubosti namleté kávy, počkejte, až se pohyb nožů zastaví, sejměte víčko a vysypte namletou kávu z mlýnku.

9. Mezi pokračováním v mletí počkejte alespoň jednu minutu, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.

10. Spotřebič nepoužívejte k mletí mastných fazolí nebo produktů, které jsou příliš tvrdé (např. rýže). Mlýnek je určen pouze pro mletí kávy.

### **POKYNY K ČIŠTĚNÍ**

1. Odpojte napájecí kabel spotřebiče od elektrické zásuvky.

2. Po každém použití vyčistěte vnitřní prostor mlýnku, kam se dávají kávová zrna. Použijte štěteček, ne vodu ani jinou kapalinu!

3. Vnější povrch a nádobu na kávová zrna otřete vlhkým hadříkem.

4. Po umytí vyleštěte kryt suchým hadříkem.

5. Kabel lze navinout do základny mlýnku, která má úložný prostor pro kabel.

6. Skladujte spotřebič na chladném a suchém místě.

### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 150 W

### **INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE**



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)