

BROCK WK 2108 BK – rychlovarná konvice

Děkujeme za nákup naší rychlovarné konvice. Důkladně si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správný provoz.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru. Nepoužívejte výrobek pro žádný účel, který není kompatibilní s jeho určením.

Příslušné napětí je 220-240 V, ~50/60 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení k jedné zásuvce.

Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, používat ho bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto aktivity neprobíhají pod dozorem.

Po dokončení používání výrobku vždy jemně vytáhněte zástrčku ze zásuvky, držte za zástrčku.

Nikdy netahejte za napájecí kabel!

Nikdy nedávejte napájecí kabel, zástrčku nebo celé zařízení do vody. Nikdy nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám, jako jsou přímé sluneční paprsky nebo déšť, atd. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách.

Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, zařízení by mělo být předáno autorizovanému servisu k výměně, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud byl upuštěn nebo poškozen jiným způsobem nebo pokud nesprávně nefunguje. Nepokoušejte se sami opravit vadné zařízení, může to vést k elektrickému šoku. Vždy předejte poškozené zařízení autorizovanému servisu k opravě. Všechny opravy mohou být provedeny pouze autorizovanými profesionály. Nesprávná oprava může uživatele vystavit nebezpečným situacím.

Nikdy neumísťte výrobek na nebo blízko horkých nebo teplých povrchů, jako jsou elektrické trouby nebo plynové sporáky.

Nepoužívejte výrobek blízko hořlavých látek.

Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo se dotýkal horkých povrchů či ostrých hran.

Nikdy nechejte výrobek připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když je používání přerušeno na krátkou dobu, odpojte ho od elektrické sítě, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat zbytkový proudový chránič (RCD) do napájecího obvodu s reziduálním proudem ne více než 30 mA. V této věci kontaktujte profesionálního elektrikáře.

Pokud je konvice přeplněna, může vytrysknout vařící voda.

VAROVÁNÍ: Neotvírejte víko, pokud voda vře.

Konvici smíte používat pouze s přiloženou podstavou.

POZOR: Před zvednutím konvice ze základny se ujistěte, že je konvice vypnutá.

Toto zařízení je určeno pro domácí a podobné použití, například: personální kuchyně ve obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, technických místnostech.

Buďte opatrní při vaření vody v konvici. Nedotýkejte se těla konvice nebo víka. Víko se nesmí otevírat během vaření v konvici nebo ihned po vaření, protože pára vycházející z konvice může způsobit popáleniny.

Konvici přenášejte pouze držením za rukojeť.

Konvici nikdy nepřepřelňujte nad MAX úroveň a pod MIN úroveň. Může to způsobit poškození konvice.

Nikdy nezapínejte konvici bez vody.

Konvici nikdy nepoužívejte bez filtru nebo s otevřeným víkem (automatické vypnutí nebude fungovat).

Pravidelně odstraňujte vodní kámen z konvice. Používání konvice s ohřivačem pokrytým vodním kamenem může způsobit poškození.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky k mytí těla konvice - mohou poškodit konvici nebo odstranit označení.

Zařízení není navrženo pro práci s externími časovači nebo samostatným dálkovým ovládním.

Základnu konvice nemyjte přímo ve vodě, otřete ji suchým hadříkem.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou zapínat a vypínat zařízení pouze v normální poloze používání, jsou dozorovány a poučeny o bezpečném používání a jsou si vědomy výsledných rizik. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí připojovat zařízení, obsluhovat, čistit ani udržovat.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RYCHLOVARNOU KONVICI

Při plnění zařízení používejte pouze studenou vodu.

Hladina vody musí být mezi značkami MAX. a MIN.

Před vyjmutím konvice ze základny ji vždy vypněte.

Vždy se ujistěte, že víko je pevně uzavřeno.

Základna a vnějšek konvice nesmí být mokré.

Tělo konvice musí odpovídat základně konvice.

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ KONVICE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Naplňte konvici vodou, přiveďte k varu a vylejte. Opakujte třikrát. Abyste odstranili možný zápach z výroby, párkrát převařte vodu.

Naplňte konvici vodou. Ujistěte se, že topný panel je plně ponořen ve vodě.

Umístěte přístroj na rovný, pevný povrch, který je odolný vůči teplu.

Připojte konvici k elektrické síti 230~50Hz, stiskněte spínač ON/OFF. Rozsvítí se kontrolka.

Po přivedení vody k varu se konvice automaticky vypne.

Před vyjmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.

Konvici lze ručně vypnout kdykoli pomocí spínače ON/OFF.

Při procesu vaření udržujte víko zavřené. Jinak se konvice automaticky nevypne.

Po vaření trvá 2 minuty, než termostat bude znovu připraven. Po této době lze konvici znovu zapnout.

Pravidelně odstraňujte vápencové usazeniny uvnitř konvice. Usazeniny mohou způsobit přehřátí konvice, zkrátit životnost a zrušit záruku. Použijte směsi dostupné v obchodech nebo použijte kyselinu citronovou.

Zapnutí prázdné konvice nebo s nedostatečným množstvím vody způsobí automatické vypnutí konvice. Počkejte, než konvice vychladne, nalijte dostatek vody a po několika minutách konvici znovu zapněte.

Konvice je elektrický přístroj a není určena k uchovávání vody nebo jiných tekutin. Po vaření musí být voda okamžitě nalita do jiné nádoby. Voda v konvici po vaření nemůže zůstat déle než 10 minut. Před každým použitím naplňte konvici čerstvou vodou nad minimální a pod maximální úroveň hladiny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelně odstraňujte vodní kámen z konvice. Odstranění vodního kamene není součástí záručního servisu. Nedostatečné pravidelné odstranění vodního kamene způsobuje poškození prvků přístroje a ruší záruku výrobku. Používejte odstraňovací směsi k odstranění vodního kamene z konvice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kapacita 1 l

Napětí 220-240 V

Nominální frekvence 50-60 Hz

Příkon 900-1100 W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at