

## **BROCK WK 2302 D – rychlovarná konvice**

Děkujeme za nákup naší rychlovarné konvice. Důkladně si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správný provoz.

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru. Nepoužívejte výrobek pro žádný účel, který není kompatibilní s jeho určením.

Příslušné napětí je 220-240 V, ~50/60 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení k jedné zásuvce.

Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, používat ho bez dozoru.

**UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto aktivity neprobíhají pod dozorem.

Po dokončení používání výrobku vždy jemně vytáhněte zástrčku ze zásuvky, držte za zástrčku.

Nikdy netahejte za napájecí kabel!

Nikdy nedávejte napájecí kabel, zástrčku nebo celé zařízení do vody. Nikdy nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám, jako jsou přímé sluneční paprsky nebo déšť, atd. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách.

Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, zařízení by mělo být předáno autorizovanému servisu k výměně, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud byl upuštěn nebo poškozený jiným způsobem nebo pokud nesprávně nefunguje. Nepokoušejte se sami opravit vadné zařízení, může to vést k elektrickému šoku. Vždy předejte poškozené zařízení autorizovanému servisu k opravě. Všechny opravy mohou být provedeny pouze autorizovanými profesionály.

Nesprávná oprava může uživatele vystavit nebezpečným situacím.

Nikdy neumísť uje výrobek na nebo blízko horkých nebo teplých povrchů, jako jsou elektrické trouby nebo plynové sporáky.

Nepoužívejte výrobek blízko hořlavých látek.

Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo se dotýkal horkých povrchů či ostrých hran.

Nikdy nechejte výrobek připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když je používání přerušeno na krátkou dobu, odpojte ho od elektrické sítě, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat zbytkový proudový chránič (RCD) do napájecího obvodu s reziduálním proudem ne více než 30 mA. V této věci kontaktujte profesionálního elektrikáře.

Pokud je konvice přeplněna, může vytrysknout vařící voda.

**VAROVÁNÍ:** Neprohližejte víko, pokud voda vře.

Konvici smíte používat pouze s přiloženou podstavou.

**POZOR:** Před zvednutím konvice ze základny se ujistěte, že je konvice vypnutá.

Toto zařízení je určeno pro domácí a podobné použití, například: personální kuchyně ve obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, technických místnostech.

Buďte opatrní při vaření vody v konvici. Nedotýkejte se těla konvice nebo víka. Víko se nesmí otevírat během vaření v konvici nebo ihned po vaření, protože pára vycházející z konvice může způsobit popáleniny.

Konvici přenášejte pouze držením za rukojeť.

Konvici nikdy nepřepřlňujte nad MAX úroveň a pod MIN úroveň. Může to způsobit poškození konvice.

Nikdy nezapínejte konvici bez vody.

Konvici nikdy nepoužívejte bez filtru nebo s otevřeným víkem (automatické vypnutí nebude fungovat).

Pravidelně odstraňujte vodní kámen z konvice. Používání konvice s ohřivačem pokrytým vodním kamenem může způsobit poškození.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky k mytí těla konvice - mohou poškodit konvici nebo odstranit označení.

Zařízení není navrženo pro práci s externími časovači nebo samostatným dálkovým ovládáním.

Základnu konvice nemyjte přímo ve vodě, otřete ji suchým hadříkem.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou zapínat a vypínat zařízení pouze v normální poloze používání, jsou dozorovány a poučeny o bezpečném používání a jsou si vědomy výsledných rizik. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí připojovat zařízení, obsluhovat, čistit ani udržovat.

### **ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RYCHLOVARNOU KONVICI**

Při plnění zařízení používejte pouze studenou vodu.

Hladina vody musí být mezi značkami MAX. a MIN.

Před vyjmutím konvice ze základny ji vždy vypněte.

Vždy se ujistěte, že víko je pevně uzavřeno.

Základna a vnější část konvice nesmí být mokré.

Tělo konvice musí odpovídat základně konvice.

### **POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ KONVICE**

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:** Naplňte konvici vodou, přiveďte k varu a vylejte. Opakujte třikrát. Abyste odstranili možný zápach z výroby, párkrát převařte vodu.

Naplňte konvici vodou. Nepřepřlňujte varnou konvici, protože hrozí nebezpečí vylití nebo postříkání. Ukazatel hladiny vody vám pomůže měřit správné množství. Konvici můžete plnit buď přes hubici, nebo po otevření víka. Nezapomeňte po naplnění uzavřít víko, jinak se konvice po použití automaticky nevypne.

Nenaplňujte méně než 0,5 litru vody (na označení "min"), abyste předešli vyvaření a provozu varné konvice bez vody. Nenaplňujte méně než 1,7 litru vody (na označení "max").

Konvice obsahuje automatickou bezpečnostní pojistku proti přehřátí, která se aktivuje, pokud je varná konvice zapnutá při nedostatečném množství vody. Vždy se ujistěte, že voda v konvici pokrývá minimální značku na ukazateli hladiny vody. Pokud automatická bezpečnostní pojistka zasáhne, vypněte konvici, odpojte ji od elektrické zásuvky a nechte konvici vychladnout po dobu 5 až 10 minut. Poté znovu naplňte vodou, zapněte a konvice by měla pracovat normálně.

Umístěte přístroj na rovný, pevný povrch, který je odolný vůči teplotě.

Po přivedení vody k varu se konvice automaticky vypne.

Před vyjmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.

Při procesu vaření udržujte víko zavřené. Jinak se konvice automaticky nevypne.

Neotvírejte víko při vylévání. Pokud je konvice přepřlňná, může se vylít vařící voda.

Pravidelně odstraňujte vápencové usazeniny uvnitř konvice. Usazeniny mohou způsobit přehřátí konvice, zkrátit životnost a zrušit záruku. Použijte směsi dostupné v obchodech nebo použijte kyselinu citronovou.

Zapnutí prázdné konvice nebo s nedostatečným množstvím vody způsobí automatické vypnutí konvice. Počkejte, než konvice vychladne, nalijte dostatek vody a po několika minutách konvici znovu zapněte.

Konvice je elektrický přístroj a není určena k uchovávání vody nebo jiných tekutin. Po vaření musí být voda okamžitě nalita do jiné nádoby. Voda v konvici po vaření nemůže zůstat déle než 10 minut.

Před každým použitím naplňte konvici čerstvou vodou nad minimální a pod maximální úroveň hladiny.

Základní provoz:

- (1). Umístěte základnu na suchou, hladkou a horizontální plochu, zapojte zástrčku do zásuvky. Když je konvice uložena na podstavci, napájení se připojí automaticky.
- (2). Krátce stiskněte tlačítko vypínače, ozve se zvukový signál a konvice začne fungovat.
- (3). Po uvaření vody se indikátor vypne a současně se ozve zvukový signál.

Pokročilé funkce:

Stiskněte tlačítko vypínače po dobu 3 sekund, ozve se zvukový signál a začne fungovat funkce udržování teploty. LED světlo bude svítit červeně a po uvaření vody bude konvice udržovat teplotu vody po dobu 2 hodin s blikajícím indikátorem. Během běhu funkce udržování tepla po dobu 2 hodin se bude pokračovat ve ohřívání, když teplota dosáhne 85°C.

Stiskněte tlačítko "-/+ " jednou, indikátor svítí na 60°C se zeleným LED světlem. To znamená, že přestane ohřívát, když teplota vody dosáhne 60°C.

Stiskněte tlačítko "-/+ " dvakrát, indikátor svítí na 70°C se modrým LED světlem. To znamená, že přestane ohřívát, když teplota vody dosáhne 70°C.

Stiskněte tlačítko "-/+ " třikrát, indikátor svítí na 80°C s žlutým LED světlem. To znamená, že přestane ohřívát, když teplota vody dosáhne 80°C.

Stiskněte tlačítko "-/+ " čtyřikrát, indikátor svítí na 90°C s fialovým LED světlem. To znamená, že přestane ohřívát, když teplota vody dosáhne 90°C.

Po skončení používání prosím vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## ÚDRŽBA

Vnější část konvice otřete měkkým, vlhkým hadříkem nebo houbou. Odolné skvrny odstraňte hadříkem navlhčeným jemným tekutým čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní houbičky nebo prášky.

Nikdy neponořujte konvici do vody ani do jiných tekutin.

Občas, v závislosti na povaze dodávky vaší vody, se na topné spirále přirozeně tvoří usazeniny, které se nacházejí především na topné spirále, což snižuje účinnost ohřevu.

Množství usazenin (a následně potřeba čištění nebo odstranění usazenin) závisí převážně na tvrdosti vody ve vaší oblasti a na frekvenci používání konvice.

Usazeniny nejsou v menším množství škodlivé pro vaše zdraví. Ale pokud se dostanou do vašeho nápoje, mohou mu dodat práškovou chuť. Proto by měla být konvice pravidelně odvápněna, jak je uvedeno níže.

## ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Pravidelně odstraňujte vodní kámen. Při běžném používání alespoň dvakrát ročně.

Naplňte konvici směsí jedné části běžného octa a dvou částí vody až po "max". Zapněte a počkejte, až se přístroj automaticky vypne.

Nechte směs přes noc působit uvnitř konvice.

Následujícího rána směs vylejte.

Konvici znovu naplňte čistou vodou až po značku "max" a znovu ji přiveďte k varu.

Vylejte vařenou vodu, abyste odstranili případné zbývající usazeniny a ocet.

Vnitřek konvice opláchněte čistou vodou

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Kapacita 1,7 l

Napětí 220-240 V

Nominální frekvence 50-60 Hz

Příkon 1850-2200 W

## **INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE**



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)