

BROCK BT 1008 WH, BT 1009 BK – topinkovač

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím si přečtěte tyto pokyny a ponechte je k budoucímu použití.
2. Neponořujte žádnou část spotřebiče ani kabel do vody nebo do jiné kapaliny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
3. Při používání spotřebiče poblíž dětí je třeba dbát na nepřetržitý dozor.
4. Při použití neponechávejte spotřebič bez dozoru.
5. Spotřebič vždy používejte na suchém a rovném povrchu.
6. Tento spotřebič nepoužívejte venku.
7. Před čištěním vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky.
8. Pokud spotřebič nefunguje, dojde k jeho poruše nebo je jakýmkoliv způsobem poškozen, nepožívejte ho. Je třeba jej dopravit do autorizovaného servisu.
9. Z důvodu bezpečnosti by měly být pravidelně prováděny kontroly přívodního kabelu, aby se zajistilo, že nejsou viditelné žádné známky poškození. Pokud je kabel i v nejmenším ohledu poškozen neprovozujte spotřebič a předejte ho autorizovanému servisu.
10. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo pultu nebo aby přicházel do kontaktu s horkými povrchy. Pokud chcete spotřebič uložit nebo zabalit, nechte jej prvně vychladnout.
11. Nedotýkejte se horkých povrchů, neukládejte ani nepokrývejte spotřebič, dokud úplně nevychladne.
12. Nepokládejte tento spotřebič na nebo poblíž horkého plynového nebo elektrického hořáku, na místo, kde by mohl přijít do kontaktu s horkou troubou nebo mikrovlnnou troubou.
13. Při čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte hrubé abrazivní látky, louhy nebo čističe na trouby.
14. Dávejte pozor, aby se chléb nepřipálil, je hořlavý. Při používání tohoto spotřebiče zajistěte dostatečný a vzdušný prostor nad a na všech stranách pro cirkulaci vzduchu. Tento spotřebič nesmí přijít do kontaktu se závěsy, tapetami, oděvy, utěrkami nebo jinými hořlavými materiály během používání. Na površích, kde by teplo mohlo způsobit problémy, je třeba používat izolovanou tepelnou podložku.
15. Tento spotřebič je určen pouze pro domácnost. Nepoužívejte spotřebič pro žádný jiný účel, než je jeho zamýšlené použití.
16. Nepoužívejte topinkovač bez vysunovacího zásuvného zásobníku na drobnky. Zásuvný zásobník na drobnky je potřeba pravidelně čistit. Nedovolte, aby se v zásobníku drobnky hromadily.
17. Nepoužívejte toustovač s potravinovými produkty obsahujícími cukr nebo s produkty obsahujícími marmeládu, džem a podobně, pouze suchý chléb.
18. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
19. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou podrobeny doзору nebo nebyly řádně instruovány o používání spotřebiče někým, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost.
20. Zajistěte, že si se spotřebičem nebudou hrát děti.
21. Když je spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být velmi vysoká.
22. Chléb může hořet, proto nepoužívejte topinkovač poblíž nebo pod hořlavým materiálem, jako jsou například záclony.

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy se nepokoušejte vyjmout zaseknutý toast, muffiny, bagely nebo jakýkoli jiný předmět nožem nebo jiným předmětem, protože kontakt s částmi spotřebiče, které jsou pod proudem, může způsobit úraz elektrickým proudem. Nechte přístroj vychladnout, odpojte ho a až potom opatrně vyjměte chléb.

Hlavní součásti:

V horní části spotřebiče jsou dva otvory na opékání dvou plátků chleba.

V horní části spotřebiče je po straně posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvihnutí chleba.

Po straně dole je malé tlačítko STOP jehož stisknutím zastavíte opékání a chléb se automaticky vyzdvihne.

Po straně dole je velké otočné tlačítko, jímž nastavíte míru opékání.

Provoz spotřebiče

Zapojte topinkovač do zásuvky a nastavte ho na požadovaný stupeň opékání pomocí otočného tlačítka.

Vyberte požadované nastavení míry opékání (1 nejmenší intenzita, 6 nejvyšší intenzita). Při prvním použití topinkovače doporučujeme zvolit stupeň 3. Různé druhy chleba a osobní preference mohou vyžadovat různé nastavení intenzity opékání.

Vložte chléb do otvoru pro opékání a stiskněte posuvné tlačítko pro spuštění dolů. Tlačítko zůstane dole, dokud není chléb opečen.

Jakmile je chléb opečen, plátky toastů vystoupí a posuvné tlačítko se vrátí do původní polohy.

Topinkovač se automaticky vypne.

Pokud chcete topinkovač zastavit dříve, stiskněte tlačítko STOP.

Pokud se chléb zachytí v topinkovači, odpojte přístroj od proudu vytažením zástrčky ze zásuvky, počkejte, až vychladne, a vyjměte chléb.

Péče o topinkovač a pokyny k čištění

Před čištěním se ujistěte, že je topinkovač odpojen od proudu.

Nikdy jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Pro čištění topinkovače ho odpojte a nechte vychladnout.

Během čištění nesmí být v topinkovači žádný chléb.

JAK ODSTRANIT DROBKY

Topinkovač je vybaven vyjímatelnou zásuvkou na drobkky. Toto je rychlý a pohodlný způsob, jak odstranit drobkky. Vždy se ujistěte, že je topinkovač odpojen z elektrické zásuvky a zchladl, než zásuvku na drobkky vyjmete. Zásuvku na drobkky vyčistěte vlhkým hadříkem a vždy ji řádně osušte před opětovným vložením do topinkovače.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte topinkovač ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Jednoduše otřete vnější část čistým vlhkým hadříkem a dobře osušte. Čisticí prostředek aplikujte na hadřík, ne přímo na topinkovač.

K odstranění drobků vytáhněte zásuvku na drobkky, vyhoďte drobkky, otřete ji a vraťte zpět. Nikdy nespouštějte topinkovač bez vložené zásuvky na drobkky.

Chcete-li odstranit zbytky chleba z topinkovače, obraťte topinkovač vzhůru nohama a jemně jím zatřeste. Nikdy nevkládejte do otvorů žádný tvrdý nebo ostrý nástroj, protože by mohl topinkovač poškodit a představovat bezpečnostní riziko.

Nikdy neobtáčejte napájecí kabel kolem vnějšku topinkovače. Použijte klipy pro ukládání kabelu na spodní straně topinkovače.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li odstranit kryt, vždy odpojte spotřebič od sítě, jinak hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.

Vnitřek neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.

Servis přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům autorizovaného servisu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz 650-750W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at