

## **BROCK BVC 9000 RD – vysavač**

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál, a to i v případě, že jste zvyklý/á používat podobný produkt. Produkt používejte pouze v souladu s tímto manuálem. Manuál uchovejte pro budoucí použití.

### **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí s přístrojem, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho provozem. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem. Děti si se zařízením nesmí hrát. Držte vysavač a příslušenství mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento vysavač je navržen k použití v domácnosti nebo kanceláři. Nejedná se o průmyslový vysavač, nepoužívejte ho v průmyslových provozech, skladech, na stavbách a podobně.

Nevystavujte vysavač přímému slunci, nedávejte ho blízko k ohni nebo zařízením vydávajícím teplo.

Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky si ověřte, že napětí v zásuvce odpovídá údajům na štítku spotřebiče.

Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých ani ostrých předmětů.

Při provozu vysavače nepřejíždějte vysavačem přes kabel, ani na kabel nešlapejte.

Neponořujte vysavač do vody a neumývejte ho pod tekoucí vodou.

Zajistěte, aby během provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro sání a odchod vzduchu.

Nepoužívejte vysavač na tyto předměty:

- doutnající cigarety, hořící předměty, sirky, uhlíky, popel
- voda ani žádné jiné kapaliny
- hořlavé nebo těkavé materiály
- ostré předměty jako např. střepy, špendlíky, připínáčky, svorky ze sešívačky a pod.
- mouka, omítka, cement a další stavební materiály
- větší kusy papíru nebo igelitu, které mohou zablokovat sání
- nepoužívejte vysavač na mokřím povrchu

Při vysávání některých druhů podlah nebo krytin může docházet k elektrostatickému výboji.

K sací hadici, trubici ani nástavci nepřikládejte žádnou část obličeje.

Pokud se chystáte ponechat vysavač bez dozoru nebo jste dokončili vysávání nebo před čištěním vysavače, jej vždy odpojte od proudu vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel, ale za zástrčku. Jinak byste mohli poškodit kabel nebo zásuvku. Při navíjení kabelu jej držte v ruce.

Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné jej vyměnit autorizovaným servisem. Je zakázáno používat vysavač s poškozeným kabelem.

Pokud vysavač nefunguje správně, byl poškozen nebo ponořen do vody, nepoužívejte jej.

Neprovádějte opravy nebo úpravy vysavače vlastními silami. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis. Neoprávněnou manipulací se spotřebičem ztrácíte právo na záruku.

Popis produktu:



1. tlačítko zapnutí a vypnutí
2. rukojeť
3. tlačítko pro navinutí kabelu
4. ovladač výkonu motoru
5. přední kryt
6. otvor sání
7. podvozek
8. mřížka výfukového HEPA filtru

9. úchytka trubice
10. kolo
11. napájecí kabel
12. kombinovaná hubice
13. teleskopická trubice
14. hadice
15. podlahová hubice

## SESTAVENÍ

### Vložte hadici do otvoru sání

Stlačte oba bezpečnostní body na konci hadice a zasuňte jej do otvoru sání, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Hadice je v tu chvíli zajištěna ve správné pozici.

### Připevněte k hadici teleskopickou trubici

Hadici zasuňte do širšího konce teleskopické trubice.

### K teleskopické trubici připevněte podlahovou hubici

Užší konec teleskopické trubice zasuňte do otvoru v hubici.

## **Úprava délky teleskopické trubice**

Posuňte a držte tlačítko na trubici ve směru šipek. Trubice se povolí, upravte si její délku tak, jak potřebujete. Pusťte tlačítko. Posuňte trubici trochu dopředu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. V tu chvíli je trubice zajištěna ve správné pozici.

## **POUŽÍVÁNÍ**

### **Připojení vysavače k elektrické síti**

Vytáhněte zástrčku na konci napájecího kabelu ven z vysavače do takové délky kabelu, jakou potřebujete. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

**POZOR:** Žluté značení na kabelu značí, že kabel je blízko u konce. Netahejte za kabel dále než k červenému značení konce kabelu.

### **Přizpůsobení podlahové hubice typu povrchu**

Pákou na horní straně hubice si upravíte sací část hubice podle povrchu, který chcete vysávat.

Pokud se jedná o koberec, nechte páku vyklopenou směrem ven z hubice.

Pokud chcete vysávat pevný, hladký povrch, zaklapněte páku směrem do těla hubice. U sací části hubice vyjedou dodatečné kartáče, které pomohou s čištěním tohoto druhu povrchu (např. parkety, lino a pod).

### **Vypnutí a zapnutí**

Stiskněte tlačítko vypnutí a zapnutí na horní straně vysavače.

### **Nastavení síly sání**

Sílu sání si upravíte jednak ovladačem výkonu motoru na horní straně vysavače, jednak posuvným ovladačem na hadici.

### **Uložení trubice**

Potřebujete-li vysávání přerušit, uložte trubici s hubicí do pevné polohy prostřednictvím úchytek na zadní nebo spodní straně vysavače, podle toho, jak vysavač zrovna používáte. Rysky na hubici zapadnou do těchto úchytek a trubice drží na místě.

**POZOR:** v takovém případě nehýbejte vysavačem, mohli byste zlomit úchytky.

### **Používání příslušenství**

Kombinovaná hubice je uložena v otvoru na zadní straně vysavače, vedle napájecího kabelu.

V základním nastavení ji použijte pro vysávání hůře přístupných míst, jako jsou rohy, šuplíky, žebra radiátoru a podobně.

Pootočením její přední části s kartáči získáte hubici pro vysávání postelí, poliček, knih a podobně.

### **Konec vysávání**

Jakmile skončíte s vysáváním, vypněte vysavač stisknutím tlačítka zapnutí a vypnutí. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Vytahujte vždy za zástrčku, netahejte za kabel, který byste mohli poškodit.

Pro navinutí kabelu dovnitř do vysavače stiskněte a držte tlačítko pro navinutí kabelu. Druhou rukou držte kabel, abyste ochránili vstupní prostor v těle vysavače a zástrčku kabelu před nárazem a případným poškozením.

Pokud navíjení kabelu skončí přestože část kabelu nebyla dosud navinuta, pusťte tlačítko navinutí kabelu, vytáhněte kabel o dalších cca 50 cm a opakujte výše uvedený proces navinutí kabelu.

### **Přenášení vysavače**

Vysavač noste pouze za rukojeť.

## Skladování

Před uložením můžete buď odebrat příslušenství z vysavače, anebo můžete hadici s trubicí ponechat připojené k vysavači a umístit ji do úchytek.

## Čištění a údržba

**POZOR:** Vždy prvně odpojte od elektrické sítě!

### Vysypání sběrné nádoby

1. Odpojte hadici od vysavače (Stlačte oba bezpečnostní body na konci hadice a vyjměte ji ze sacího otvoru vysavače.).
2. Otevřete horní kryt vysavače vyklopením tlačítka pod rukojetí. Vyndejte průhlednou sběrnou nádobu tak, že ji uchopíte za její rukojeť.
3. Sběrnou nádobu držte nad košem nebo popelnicí.
4. Vyjměte černé dno sběrné nádoby. Zatlačte na jeho bezpečnostní zámek, aby jej bylo možné odebrat.



5. Prach a nečistoty ze sběrné nádoby mohou být vyhozeny mezi běžný domácí odpad.
6. Při otevřené sběrné nádobě pootočte HEPA filtrem, abyste jej vyjmuli a vyklepnete z něj zbývající nečistoty.



7. Vložte HEPA filtr zpět a pootočte s ním tak, aby zapadl do správné pozice a držel v ní.
  8. Vraťte dno sběrné nádoby na své místo a upevněte jej v něm zacvaknutím zámku.
  9. Vraťte sběrnou nádobu zpět do vysavače.
- Doporučujeme umýt sběrnou nádobu a filtr pod vlažnou tekoucí vodou. **POZOR:** Než je nainstalujete zpět do vysavače, musí být naprosto suché!

### Výměna HEPA filtru

1. Odpojte hadici od vysavače (Stlačte oba bezpečnostní body na konci hadice a vyjměte ji ze sacího otvoru vysavače.).

2. Otevřete horní kryt vysavače vyklopením tlačítka pod rukojetí. Vyndejte průhlednou sběrnou nádobu tak, že ji uchopíte za její rukojeť.
3. Vyjměte černé dno sběrné nádoby. Zatlačte na jeho bezpečnostní zámek, aby jej bylo možné odebrat.



4. Při otevřené sběrné nádobě pootočte HEPA filtrem, abyste jej vyjmuli a vyměníte jej za nový.



5. Pootočte HEPA filtrem tak, aby zapadl do správné pozice a držel v ní.
8. Vraťte dno sběrné nádoby na své místo a upevněte jej v něm zacvaknutím zámku.
9. Vraťte sběrnou nádobu zpět do vysavače.

### Čištění výfukového HEPA filtru

1. Stiskněte tlačítko uprostřed dolní strany mřížky filtru a zatáhněte směrem nahoru. Tím vyjmete mřížku.
2. Za držáky uprostřed vyndejte filtr z vysavače a vyklepejte jej nad košem.



3. Je-li to potřeba, očistěte otvor pro filtr ve vysavači štětečkem.
4. Vložte filtr zpět na své místo ve vysavači.
5. Umístěte zpět mřížku a zacvakněte ji na své místo, aby držela.

### Řešení problémů

Před tím, než budete kontaktovat autorizovaný servis, přečtěte si následující tipy, které mohou vyřešit problém:

| Problém                            | Možný důvod  | Co dělat   |
|------------------------------------|--|--|
| Motor nespouští                    | - Zástrčka napájecího kabelu není správně zasunuta v zásuvce.<br>- Zásuvka je poškozená.<br>- Vysavač není zapnutý.  | - Pevně zasuňte zástrčku do zásuvky.<br>- Zkuste jinou zásuvku.<br>- Zapněte vysavač.  |
| Nedostatečné sání                  | - Vysavač je zablokovaný.<br>- Je třeba vyčistit prachový filtr ve sběrné nádobě.<br>- Sběrná nádoba není do vysavače správně vložena.<br>- Filtr je ucpaný. | - Odstraňte předmět, který blokuje sání.<br>- Vyčistěte filtr.<br>- Vložte sběrnou nádobu na její místo a uzavřete ji.<br>- Vyčistěte filtr. |
| Kabel není zcela navinutý          | Kabel mohl během navíjení sklouznout z navíjecí klapky   | Během navíjení držte kabel a slabě tlačte proti směru navíjení.  |
| Kabel nejde vytáhnout              | Kabel není správně navinutý.   | Zmáčkněte tlačítko navinutí kabelu a zkuste jej znovu navinout.  |
| Ovladač výkonu motoru nefunguje    | Vysavač je poškozený.  | Předejte vysavač autorizovanému servisu k opravě.  |
| Kabel se začne navíjet sám od sebe | Navíjecí mechanismus je poškozen.  | Předejte vysavač autorizovanému servisu k opravě.  |
| Sběrná nádoba nejde zavřít         | Filtr je do ní vložen nesprávným způsobem nebo není na svém místě.   | Umístěte filtr tam, kam patří, a zajistěte jej.  |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V / 50-60 Hz

Příkon: 700 W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)