

BROCK TLS 5101 WH – váha na zavazadla

Instalace baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy
2. Vložte baterii (1 x CR2032 lithiová), přičemž dávejte pozor na značky polarity uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.

Zprovoznění

1. Uveďte váhu do svislé polohy a stiskněte tlačítko zapnutí.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte preferovanou jednotku hmotnosti. kg – kilogramy/ g – gramy / lb - libry / oz – unce
3. Na obrazovce se zobrazí „0.00“, což znamená, že váha je nyní připravena k použití.

Upozornění: Váha na zavazadla není navržena a neměla by být používána k vážení zvířat, miminek nebo dětí. Pokud máte problémy se zády nebo zdravotní problémy týkající se bezpečného zvedání předmětů, zdržte se prosím používání digitální váhy na zavazadla k vážení těžkých předmětů. Při používání váhy buďte opatrní a dbejte na to, abyste zvedali břemena správným způsobem.

Používání popruhu

1. Odepněte přezku.
2. Najděte na zavazadle rukojeť nebo upevnění, které je vhodné pro připojení popruhu váhy. Ujistěte se, že upevnění je umístěno uprostřed a je dostatečně pevné, aby uneslo celou váhu předmětu.
3. Bezpečně zajistěte popruh protažením pod rukojetí nebo upevněním a uzavřením přezky. Před zvednutím se ujistěte, že je přezka bezpečně uzavřena.

Vážení

1. Po správném upevnění zavazadla k váze váhu jemně nadzvedněte a na LCD displeji se zobrazí údaj.
 2. Jakmile je zavazadlo stabilní, na LCD displeji se zobrazí „HOLD“ a data se automaticky uloží do paměti.
- Upozornění: Pokud je předmět těžší, než váha unese, na LCD displeji se zobrazí „Err“. Odlehčete zavazadlo, aby nedošlo k poškození váhy přetížením.

Vypnutí

1. Váhu vypnete stisknutím zapínacího tlačítka po dobu 3 sekund.
- Upozornění: Váha má funkci automatického vypnutí, která vypne zařízení po 90 sekundách nečinnosti.

Poznámky

1. Při zapínání váhy ji držte ve svislé poloze.
2. Pro zajištění přesnosti dbejte na to, abyste při vážení pevně uchopili rukojeť a vyvarujte se zasahování do jakékoli jiné části zařízení nebo váženého předmětu.
3. Zabraňte silným nárazům nebo hrubému zacházení se zařízením.
4. K čištění zařízení používejte pouze měkký hadřík. K čištění nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
5. Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, znamená to nízký výkon. Okamžitě vyměňte baterii.
6. Při dlouhodobém skladování zařízení vyjměte baterii, abyste předešli riziku vytečení.
7. Pokud se setkáte s nějakými problémy, okamžitě je oznamte výrobcí nebo autorizovanému servisu. Nepokoušejte se zařízení opravit, ztratíte nárok na záruku a správné fungování.
8. Váhu neponořujte do vody.

9. Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat nebo vytéct.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at